Lutownica grzałkowa KB-150 / KB-200

Wskazówki bezpieczeństwa:

1. Nie dotykać grota lutowniczego podczas pracy.
2. Należy kłaść grot lutowniczy na powierzchni żaroodpornej.
3. Po skończeniu używania lutownicy, odłożyćj ąna podstawkę aż do wystygnięcia grota.
4. Nie zanurzać lutownicy w wodzie oraz nie stosować w wilgotnym otoczeniu.
5. W czasie użytkowania oraz po pracy zawsze przechowywać lutownice na oryginalnej podstawce.
6. Podczas pracy z lutownicą należy nosić ubranie ochronne oraz okulary ochronne.
7. Opary spoiwa lutowniczego oraz topnika mogą być niebezpieczne, zawsze należy zapewnić odpowiednią wentylacje podczas lutowania.
8. Lutownica jest wysokiej jakości. Nie przenosić lutownicy za przewód zasilający oraz używać zgodnie z przeznaczeniem.
9. Chronić przewód zasilający od wysokich temperatur i ostrych krawędzi. Nie wyciągać wtyczki z gniazdka za pomocą przewodu.
10. Sprawdzić czy grot lutowniczy jest dobrze zamocowany i śruba jest dokręcona.
11. Aby zapobiec zablokowaniu grota, zawsze odkręcaj końcówkę przed przechowywaniem.
12. Jeśli przewód jest uszkodzony, musi być naprawiony przez producenta, serwis bądź wykwalifikowaną osobę. W przeciwnym razie użytkowanie grozi porażeniem